
使いかた

①再生用の機器のライン出力端子(ピンジャック)と本製品のライン入/出力端子(φ3.5mmステレオミニ ジャック)を付属の接続ケーブルで接続します。

②スルー出力を使用する場合は、本製品のライン出力端子とテレビ、アンプなどのライン入力端子(AUXな ど)をピンプラグケーブル(別売)で接続します。

- ③お手持ちのヘッドホンを本製品の ヘッドホン端子に接続します。
- *ヘッドホンは2台の同時使用が可 能です。
- * お手持ちのヘッドホンによっては 音量に差が出る場合があります。
- * お手持ちのヘッドホンプラグがφ 6.3mmステレオ標準プラグの場 合は、変換プラグ(別売)をお求め
- ④本製品にACアダプターを接続 し、家庭用コンセント(AC100V) に差し込みます。
- ⑤本製品のパワースイッチをONに するとパワーインジケーターが点 灯します。
- ⑥本製品のボリュームを調節しま す。



ヘッドホン出力

商品のお問い合わせや故障・修理のご相談は、お買い上げのお店または当社

:約160g(本体のみ) ●付属品: ACアダプター(AD1503JS)

接続ケーブル (1.0m)×1 (ステレオミニプラグーピンプラグ×2)

(改良などのため予告なく変更することがあります。)

(カ3.5mmマテレオミージャック×2) 外形寸法: H30×W70×D92mm(突起部除<)

テクニカルデータ

最大出力レベル: 300mW+300mW(32Ω、T.H.D 3%時)

アフターサービスについて テーターとなったこのに 本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意書き に従ったご使用において故障した場合、お買い上げ後一 年間無料修理をさせていただきます。保証規定は当社

ホームページの 「サポート」 をご確認ください。 お買い上げの際の領収書またはレシートなどは、保証 開始日の確認のために大切に保管し、修理などの際は 提示をお願いします。

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市成瀬2206

●サービスセンター(故障・修理) **© 0120-887-416** (携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212) FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp http://www.audio-technica.co.jp

質量

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

窓口及びホームページの「サポート」までお願いします。

229500270B

ヘッドホンアンプ

AT-HA2

(A) audio-technica 取扱説明書

お買い上げありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。 また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

本製品は、ヘッドホン端子のないDVDプレーヤーやビデオデッキ、CD/MD プレーヤーなどでヘッドホンモニターが可能になるヘッドホンアンプです。

- ●ヘッドホン端子のないAV機器でヘッドホンモニターが可能
- ●音質重視設計。余裕の最大300mW+300mW出力
- ●ライン出力を無駄にしないスルー出力端子
- ●2台のヘッドホンの同時使用が可能
- ●メタルボディ & コンパクトサイズ
- ●接続ケーブル、ACアダプター付属

安全上の注意

本製品を安全にご使用いただくための注意事項です。使いかたを誤ると事故が起こることがあります。 で使用前に必ずお読みください。

⚠ 警告

この表示は「取り扱いを誤った場合、 使用者が死亡または重傷を負う可能性 があります」を意味しています。

<u>(1)</u> 注意

この表示は「取り扱いを誤った場合、 使用者が傷害を負う、または物的損害が 発生する可能性があります」を意味して

本体について

●付属のACアダプター以外使わない 故障、不具合の原因になります。

●異常に気付いたら使用しない

異常な音、煙、臭いや発熱、損傷などがあっ たら、すぐにコンセントから抜き、お買い上 げの販売店か当社のサービスセンターに修理を

●分解や改造はしない

感電、故障や火災の原因になります。

●強い衝撃を与えない

感電、故障や火災の原因になります。

●濡れた手で触れない

感雷やけがの原因になります。

●水をかけない 感雷、故障や火災の原因になります。

●本製品に異物(燃えやすい物、金属、液体など)を入 れない

感電、故障や火災の原因になります。

●布などでおおわない

過熱による火災やけがの原因になります。 ●同梱のポリ袋は幼児の手の届く所や火のそばに置

事故や火災の原因になります。

⚠注意

●不安定な場所に設置しない

転倒などによりけがや故障の原因になります。

●直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多 湿やほこりの多い場所に置かない 故障、不具合の原因になります。

●火気に近づけない

変形、故障の原因になります。

●ベンジン、シンナー、接点復活保護液などは使用 しない

変形、故障の原因になります。

●コードを引っ張らず、プラグを持ってまっすぐ抜

ACアダプターについて

⚠ 警告

●AC100V以外の電源には使わない (日本国内専用)

過熱による火災やけがの原因になります。 ●本製品以外には使用しない

過熱による火災やけがの原因になります。

●異常に気付いたら使用しない 異常な音、煙、臭いやコードなどの発熱、損傷 ●**分解や改造はしない** などがあったら、すぐにコンセントから抜き、 お買い上げの販売店か当社のサービスセンター

に修理を依頼してください。 ●コードは伸ばして使用する。釘などでの固定や、束ね ●濡れた手で触れない たままでの使用はしない

過熱による火災やけがの原因になります。 ●コンセントや本体にプラグを差し込むときは根元

まで確実に差し込む

過熱による火災やけがの原因になります。

断線、故障の原因になります。 ●コードの上に物を置いたり、敷物や家具などの下 に入れたりしない

断線、故障の原因になります。

感電、故障や火災の原因になります。

●強い衝撃を与えない 感電、故障や火災の原因になります。

感電やけがの原因になります。

●布などでおおわない 過熱による火災やけがの原因になります。

●プラグにたまったほこりなどは乾いた布で定期的 に拭き取る

過熱による火災やけがの原因になります。

⚠ 注意

●長時間使用しないときは、コンセントから抜く

故障や事故の原因になります。

省エネルギーにご配慮ください。

●通電中のACアダプターに長時間触れない

低温やけどの原因になることがあります。 ●足に引っかかりやすい場所にコードを引き回さない ●ベンジン、シンナー、接点復活保護液などは使用 しない

変形、故障の原因になります。

使用上の注意

- ●本製品を使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ●ケーブルの抜き差しは、本製品の電源を切ってから行なってください。
- ▲木製品は、モノラルヘッドホン、モノラルイヤホンには使用できません。 ●同時に2台のヘッドホンで聞く場合は、音量に差が出ることがあります。
- ●太いケーブルを使用する際や、ケーブルの引き回し方によっては本製品を正常に設置できない場合があります。
- ●接続の際、ステレオオーディオケーブル(別売)が必要になる場合があります。

各部の名称と機能



① パワーインジケーター パワースイッチをONにすると点灯します。

② パワースイッチ ONにすると電源が入り、OFFにすると切れます。

(3) ヘッドホン端子 同時に2台のヘッドホンを接続できます。 形状は ϕ 3.5mmステレオミニジャックです。

ヘッドホン端子 1 2 に接続されたヘッドホン の音量を同時に調節します。

(5) ライン入/出力端子(ピンジャック)

(6)ライン入/出力端子

 $(\phi3.5$ mmステレオミニジャック) いずれか一方の端子に、付属の接続ケーブルで 接続機器のライン出力を接続します。 (付属の接続ケーブルで、接続機器のライン出力 がピンジャックの場合は⑥に、φ3.5mmステレ オミニジャックの場合は⑤に接続できます。) もう一方の端子には入力された信号がそのまま 出力されますのでスルー出力として使用するこ とができます。

*両方の端子を同時に入力として使用することはでき ません。

外形寸法図 (単位: mm)



付属のACアダプターを接続します。

(5)

(7) 外部電源入力端子

 \odot

(7)

6



